

Legadvies

Benodigheden

- Trilplaat
- Wit-zand - hoeveelheid uit te rekenen a.h.v. voorbereidingsadvies
- Drukverdelend doek
- Rolmaat
- Stanley mes - zorg dat deze goed scherp is
- Zelfklevende lijmband - in het geval twee delen aan elkaar worden gelegd
- Kwartszand - hoeveelheid uit te rekenen a.h.v. strooi advies en oppervlakte
- Harde bezem - met kunststof haren

Tips vooraf

- Zorg ervoor dat alle banen in dezelfde richting worden gelegd. De vuistregel is dat u vanaf een centraal punt, bijvoorbeeld vanuit uw huis of terras, tegen de grasvezel in kijkt. Voor de berekening van de benodigde meters is het belangrijk hier vooraf rekening mee te houden. U moet er altijd van uitgaan dat een rol 4 meter breed is.
- Bij elk van onze kunstgrassoorten geven wij een instrooiadvies. Afhankelijk van welke soort het betreft, varieert dit advies van 5 kg kwartszand per m² tot 8 kg kwartszand per m². Volg dit advies op voor het beste resultaat en goed behoud van uw kunstgrasveld.

Vorbereiding

Een goede voorbereiding is het halve werk. Eerst zorgt u ervoor dat u het oude gras verwijdert. Waarschijnlijk zal het nodig zijn ook een laag grond af te voeren. U moet immers rekening houden met een aan te brengen wit-zand laag van tenminste 5 cm, maar liever 10 cm. U zorgt ervoor dat u de zwarte grondlaag die overblijft egaliseert. De wit-zand onderlaag brengt u vervolgens regelmatig aan. Hiervoor gebruikt u ophoogzand, ook wel vulzand of straatzand genoemd.

Het is belangrijk dat het betreffende oppervlak is omsloten door een kantopsluiting van 1 à 2 cm hoog. Daarbij kunt u denken aan een balk, een betonband, tegels of opstaande klinkers. De grond daarbinnen trilt u goed aan en/of watert u aan en vlakt u goed uit. Nu heeft u een goede basis voor uw gazon.

Onderzoek

Drukverdelend doek draagt bij aan behoud van uw kunstgras en voorkomt mogelijke kuilvorming na verloop van tijd. Het is waterdoorlatend, maar geeft onkruid geen kans. Wij adviseren u in alle gevallen dit onderzoek te leggen op de wit-zandlaag en onder de kunstgrasmat.

Rol het drukverdelend doek uit over de betreffende oppervlakte en snijd het met een stanley mes op maat. Als u meerdere lengten nodig heeft, legt u het met een overlap van 5 à 10 cm. Laat het doek goed aansluiten op de kantopsluiting en voorkom zo onkruidgroei in de rand.

Uitrollen en snijden

Voordat u het kunstgras uitrolt, checkt u de vezelrichting. Direct uitrollen vanuit de juiste positie voorkomt schuiven en draaien en daarmee de kans op vouwen. De 'juiste positie' betekent dat u vanuit uw huis of terras tegen de vezels/grassprietten in kijkt.

Zorg voor het juiste gereedschap; een stanley mes met een scherp (nieuw) mes. Houd een kleine voorraad nieuwe messen bij de hand. Gaat u snijden in het kunstgras, doe dit dan zo mogelijk aan de achterkant, direct op de latexlaag en tussen de rijen doorgestoken vezels. Bijkomstig voordeel is dat deze rijen u helpen in een rechte lijn te snijden. Let op: een schuin ingezet stanlymes voorkomt dat u de grasvezels aan de andere kant beschadigt!

Begin altijd bij het leggen van het grootste vlak en snijd het kunstgras in eerste instantie zo'n 10 cm ruimer uit. Bij het werkelijk inpassen is het dan makkelijker hanteerbaar en kunt u het preciezer snijden. Kunstgras dat op de juiste maat is, heeft geen spanning en ook geen rimpels.

Aansluiten

Wanneer u twee delen kunstgras op elkaar aansluit, zorgt u er dan voor dat u beide delen zo dicht mogelijk bij de doorgestoken vezels via de achterkant afsnijdt. Vervolgens legt u de delen net niet tegen elkaar aan, maar houdt u een afstand van 3 à 4 mm aan; de grasvezels zullen de naad camoufleren. Als het gezien de oppervlakte kan, dan heeft aansluiting achter elkaar de voorkeur boven aansluiting naast elkaar.

Voor aansluiting op de kantopsluiting snijdt u wel vanaf de bovenkant van de kunstgrasmat. Zo kunt u strak langs de kant snijden.

Samen verlijmen

Het is belangrijk dat het kunstgras en de lijmband droog zijn als u gaat verlijmen. Werkbare minimumtemperatuur hiervoor is 5 ° Celsius.

U slaat de twee voorbereide stukken kunstgras die u samen wilt verlijmen (met beleid) open. U snijdt vervolgens de zelfklevende lijmband op de juiste lengte en legt dit op de bodem waar de twee stukken kunstgras aan elkaar zullen grenzen. U verwijdert de bovenlaag van de lijmband, zodat de lijmlaag open ligt. Nu legt u het kunstgras voorzichtig terug, maar laat het nog losjes liggen!

Zorgvuldig vouwt u nu de beide zijkanten open en legt ze stukje voor stukje handmatig aan elkaar. Daarbij zorgt u ervoor dat de grasvezels rechtop, staand naast elkaar komen en alleen de latex onderlaag wordt verlijmd met de band eronder. Elk stukje drukt u nog even na. Ligt alles strak, dan kunt u de grasmatten nog even goed aandrukken door er overheen te lopen.

Bezanden

Bestrooi uw kunstgras nu gelijkmatig met kwartszand. De hoeveelheid zand die u hiervoor nodig heeft, rekent u uit aan de hand van het instrooiadvies, in combinatie met het oppervlak van uw gazon. Volg dit advies zorgvuldig op; het zorgt voor opstaande grasvezels, natuurlijke uitstraling, stabiele ligging en - niet te onderschatten - optimaal behoud van uw kunstgras.

Opborstelen

Het is nu tijd voor de afwerking. Met een bezem met kunststof haren borstelt u uw kunstgras op. Gewoonlijk is zo'n bezem rood gekleurd. Het eindresultaat is er nu. Wij wensen u heel veel plezier van uw nieuwe gazon!